NL

VH Warme Voeten Mat “Etna”

Gefeliciteerd met de aanschaf van de VH Warme voeten mat “Etna”.

De VH warme voeten mat is speciaal ontworpen om een gelijkmatige en zeer comfortabele warmte af te geven. Doordat de warmte van onderaf komt is dit een zeer efficiënte manier van verwarmen. Daarnaast verbruikt deze warme voeten mat maar heel weinig elektriciteit. U kunt de mat gebruiken op uw werkplek, bij de bank of waar u ook maar langere tijd verblijft en de vloer koud aanvoelt. Deze instelbare warme voeten mat is uitgerust met een LCD controller. Hiermee kan de maximale temperatuur op 4 standen worden gezet en een timer worden geactiveerd.

Specificaties

- Warme voeten mat
- Kleur: Antraciet
- Werkt direct op 230 Volt, voorzien van aan/uitschakelaar, 4 standen regeling en automatische timer
- Antislip onderzijde
- Voorzien van oververhittingsbeveiliging
- Voorzien van 4 standen (gemaximaliseerde temperatuur: 30/37/44/51 °C)*

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*

Afmetingen en vermogen

Artikelcode	**Afmeting**	**Maximaal vermogen**	**Gemiddeld verbruik**
WVM401-LCD	40 x 60 cm	110 Watt	55 Watt

Toepassing

- De mat is geschikt voor toepassing in droge ruimtes.
- De mat is geschikt voor toepassing op niet warmte gevoelige vloeren. Let op bij toepassing op PVC of vinyl.
- De mat is niet geschikt voor gebruik op onbehandeld hout (zoals bijvoorbeeld underlayment). Bij gebruik op dergelijke onbehandelde oppervlaktes kunnen vlekken ontstaan.

Gebruiksvoorschriften

- Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- De Warme Voeten Mat niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- Gebruik de warme voeten mat enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- De mat niet buigen, niet doorboren, niet insnijden.
- Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- In geval van schade aan de kabel, schakelaar of Warme Voeten Mat, direct de stekker uit het stopcontact nemen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- Reinigen van de warme voeten mat alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Niet geschikt voor de wasmachine.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de warme voeten mat enkel zoals beschreven in de handleiding.

Garantie

Alleen bij juiste plaatsing en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH warme voeten mat is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de mat.

Bediening van de mat

Temperatuurinstellingen

- Schakel de mat in door ca. 3 sec de Model/Off knop ingedrukt te houden.
- De mat wordt ingeschakeld in de laagste stand (1).
- Druk meermaals op de Model/Off knop om van instelling te wisselen.
- De mat heeft 4 standen. In het scherm ziet u op welke stand de mat is ingesteld : 1 t/m 4
- Deze 4 standen staan voor een oppervlakte temperatuur van de mat:
    1. Laag (gemaximaliseerd op: 30 °C)*
    2. Midden (gemaximaliseerd op: 37 °C)*
    3. Warm (gemaximaliseerd op: 44 °C)*
    4. Hoog (gemaximaliseerd op: 51 °C)*
- Zolang de mat opwarmt knippert de ingestelde stand (1,2,3 of 4). Als de mat de gewenste temperatuur heeft bereikt stopt het cijfer met knipperen.

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*

Timer instellingen

Let op; wanneer de mat wordt ingeschakeld start de timer automatisch op 120 min. De mat schakelt dus altijd automatisch uit na 120 min, tenzij de timer anders wordt ingesteld.

- Om de timer in te stellen, houdt de TIMER knop ingedrukt tot de minuten gaan knipperen
- Druk meermaals op de timer knop om de gewenste instelling te kiezen
- Het scherm toont het overgebleven aantal minuten op de timer.
- De timer kan worden ingesteld op: 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 en 300 minuten.

Ondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw verkooppunt of installateur. Of voor Nederland/België met de importeur:

DVH products / service@dvh-products.nl / +31 (0) 33 – 303 4337

EN

VH Foot Warmer “Etna”

Thank you for purchasing the Etna carpet foot warmer. This foot warmer is especially designed to give a comfortable warmth to your feet. The carpet can be used in front of a chair, at a desk or in any spot where the floor feels cold and uncomfortable. The mat has four different heating settings which are controlled by the LCD controller. In addition, a timer can be activated to ensure that the mat is switched of automatically.

Specifications

- Carpet foot warmer
- Colour: anthracite
- Works with 230 V, equipped with on/off switch, 4 heating settings and automatic timer
- Anti-slip bottom
- Overheating protection
- Four heating settings (maximized temperature: 30 / 37 / 44 / 51 °C) *

**The actual achieved temperature depends on both the floor and ambient temperature.*

Available sizes

Article	Dimensions	Maximum power	Average consumption
WVM401-LCD	40 x 60 cm	110 Watts	55 Watts

Application

- The foot warmer may only be used in dry areas.
- The foot warmer can only be used on non-heat sensitive floors. Pay attention when using the mat on PVC or vinyl flooring.
- The foot warmer cannot be used on untreated wood (such as underlayment, for example). Stains may occur when used on such untreated surfaces.

Instructions for use

- Do not use in wet / humid areas or outdoor environments.
- Do not cover the foot warmer. This is to prevent overloading and overheating. Only use the foot warmer on a dry and flat surface.
- Do not bend, pierce, or cut the mat.
- Ensure that the connection cable and related parts and components are not damaged.
- In case of damage to the cable, switch off the foot warmer and immediately remove the plug from the socket, contact your supplier if necessary.
- Only clean the carpet with a damp cloth and mild detergent. Do not submerge in water. Not suitable for cleaning in the washing machine.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision, or have been given sufficient instructions regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Important safety information

- Always switch off the power mains completely when handling the electrical components, during
- installation, removal, cleaning or maintenance. Read all information in this manual carefully.
- Only use the foot warmer as described in the manual.

Warranty

Full warranty applies if the foot warmer is installed correctly and used in accordance with these instructions. The foot warmer is a maintenance-free heating system with a 2-year warranty on the electrical operation of the foot warmer.

Using the foot warmer

Temperature settings

To switch on: press and hold Model/OFF button for about 3 sec.
The foot warmer starts operation on the lowest setting (1)
Press the Model/off button to switch between the heating settings (1-4) The display will display the current setting.
The four different temperature settings represent the surface temperature of the carpet:

1. Low (maximal temperature 30 °C) *
2. Medium (maximal temperature 37 °C) *
3. Warm ((maximal temperature 44 °C) *
4. High (maximal temperature 51 °C) *

**The actual achieved temperature depends on both the floor and ambient temperature.*

As long as the foot warmer is heating up, the set position (1,2,3 or 4) flashes. When the foot warmer has reached the desired temperature, the number stops flashing.

Timer settings

NB; when the foot warmer is switched on, the timer automatically starts at 120 min. The foot warmer therefore always switches off automatically after 120 min unless the timer is set differently.

- To set the timer, press and hold the TIMER button until the minutes start flashing
- Press the timer button several times to select the desired timer. On the display the number of minutes left on the timer is shown.
- The timer can be set to: 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 and 300 minutes.

Support

For support, please contact your installer or vendor. Or for The Netherlands/Belgium contact the importer:

DVH products / service@dvh-products.nl / +31 (0) 33 – 303 4337