



VH

STROMBOLI

TAPIJTVERWARMING

8 STANDEN
TIMER

HANDLEIDING & INSTRUCTIES

V1025



VH Tapijtverwarming Stromboli

Gefeliciteerd met de aanschaf van de VH Tapijtverwarming “Stromboli”. De VH tapijtverwarming kan onder een kleed of karpet worden geplaatst en is speciaal ontworpen om een gelijkmatige en zeer comfortabele warmte af te geven. Doordat de warmte van onderaf komt is dit een zeer efficiënte manier van verwarmen. Op deze manier kan eenvoudig extra comfort worden toegevoegd in de zithoek. U kunt de tapijtverwarming overal gebruiken waar een kleed ligt, in de zithoek, bij de bank, bij uw werkplek, eigenlijk overal waar de vloer koud aanvoelt. Deze instelbare tapijtverwarming is uitgerust met een LCD controller. Met de controller kan de maximale temperatuur ingesteld worden op 8 standen en wordt de timer bediend.

Specificaties

- Tapijtverwarming
- IP waarde: IP50
- Kleur: Zwart (bovenkant) / Grijs (onderkant)
- Werkt direct op 230 Volt, voorzien van aan/uitschakelaar, 8 standen regeling en timerfunctie.
- Voorzien van oververhittingsbeveiliging
- Voorzien van 8 standen 1/2: laag, 3/4/5/6: medium, 7/8: hoog*
- Max. timerduur: 960 minuten

Afmetingen en vermogen

Leverbaar in de afmetingen:

Artikelcode	Afmeting	Maximaal vermogen
TVW501-LCD	140 x 200 cm	450 Watt
TVW601-LCD	160 x 230 cm	610 Watt

Toepassing

- De tapijtverwarming is geschikt voor toepassing in droge ruimtes.
- De tapijtverwarming is geschikt voor toepassing op niet warmte gevoelige vloeren. Let op bij toepassing op PVC of vinyl.
- De tapijtverwarming is niet geschikt voor gebruik op onbehandeld hout (zoals bijvoorbeeld underlayment). Bij gebruik op dergelijke onbehandelde oppervlaktes kunnen vlekken ontstaan.

**De gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloer- en omgevingstemperatuur.*



Gebruiksaanwijzingen

- Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- De tapijtverwarming enkel gelijkmatig en volledig afdekken met een kleed of tapijt, niet gedeeltelijk of met andere materialen afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- Plaats geen isolerende objecten/materialen op de tapijtverwarming om oververhitting te voorkomen. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, dozen, poef of meubels die niet op pootjes staan.
- Gebruik de tapijtverwarming enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- De tapijtverwarming niet vouwen anders dan op de oorspronkelijke vouwen, niet oprollen, niet doorboren, niet insnijden.
- Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- In geval van schade aan de kabel, LCD controller of tapijtverwarming, direct de stekker uit het stopcontact nemen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- Reinigen van de tapijtverwarming alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Stofzuigen mogelijk. Niet geschikt voor de wasmachine.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de tapijtverwarming enkel zoals beschreven in de handleiding.
- De controller is doormiddel van een stekker verbonden met de tapijtverwarming. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voor het losmaken van de stekker van de controller.

Opbergen

- Wanneer de tapijtverwarming gedurende langere periode niet wordt gebruikt deze schoon en droog opbergen.
- Laat de controller bij voorkeur vast aan de tapijtverwarming. Als de stekker is los geweest, let dan bij het opnieuw verbinden op dat de stekker op de juiste manier in elkaar wordt geschoven om schade aan de stekker te voorkomen.
- Tapijtverwarming niet oprollen, gevouwen opbergen zoals oorspronkelijk geleverd.

Garantie

Alleen bij juiste plaatsing en gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH tapijtverwarming is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de tapijtverwarming.



Bediening van de tapijtverwarming

Let op: de controller wordt warm tijdens gebruik van de verwarming. De controller niet afdekken.

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik de tapijtverwarming inschakelen op de laagste stand (1), en stapsgewijs verhogen om het juiste niveau te bepalen.

Temperatuurinstellingen

- Schakel de verwarming in door ca. 3 sec de Model/Off knop ingedrukt te houden.
- De verwarming wordt ingeschakeld in de laagste stand (1).
- Druk meermaals op de Model/Off knop om van instelling te wisselen.
- De tapijtverwarming heeft 8 standen. In het scherm ziet u op welke stand de verwarming is ingesteld : 1 t/m 8
- Deze standen staan voor de oppervlakte temperatuur van de tapijtverwarming:

1-2	Laag (28/31 °C) *
3-4-5-6	Midden (34/37/40/43 °C) *
7-8	Hoog (46/49 °C) *

Zolang de verwarming opwarmt knippert de ingestelde stand (1 t/m 8). Als de tapijtverwarming de gewenste temperatuur heeft bereikt stopt het cijfer met knipperen.

**Deze temperatuur betreft de begrenzing van de tapijtverwarming bij deze instelling, de daadwerkelijk gerealiseerde temperatuur is afhankelijk van de vloertemperatuur en -opbouw, en omgevingstemperatuur.*

Timer instellingen

- Om de timer in te stellen, houdt de TIMER knop ingedrukt tot de minuten gaan knipperen
- Druk meermaals op de timer knop om de gewenste instelling te kiezen.
- Wacht enkele seconden tot de instellingen zijn opgeslagen.
- Het scherm toont het overgebleven aantal minuten op de timer.
- De timer kan worden ingesteld op OFF (geen timer, continu aan)-60-120-240-360-480-600-720-840-960 minuten.
- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, start de timer automatisch met de vorige instelling.





Gebruik van de Stromboli met een smart-plug

De Stromboli tapijtverwarming is standaard uitgerust met een timerfunctie. Voor extra gebruiksgemak kan deze ook worden gecombineerd met een smart-plug. Hiermee kun je instellen dat de verwarming op vooraf bepaalde tijden automatisch in- of uitschakelt.

Instellen van de smart-plug functie

Volg onderstaande stappen om de Stromboli klaar te maken voor gebruik met een smart-plug:

1. Steek de stekker van de tapijtverwarming in de smart-plug en zorg dat de smart-plug is ingeschakeld, zodat de verwarming stroom krijgt.
2. Zet de bedieningsconsole van de tapijtverwarming aan.
3. Houd de **timerknop** ingedrukt tot de minuten op het display beginnen te knipperen.
4. Druk vervolgens herhaaldelijk op de **timerknop** totdat “**Off**” in het scherm verschijnt.
5. Kies de gewenste verwarmingsstand.

De tapijtverwarming is nu klaar voor gebruik met de smart-plug.

Gebruik in combinatie met de smart-plug

- Wanneer de stroom via de smart-plug wordt **uitgeschakeld**, zal de tapijtverwarming ook uitgaan.
- Zodra de smart-plug weer stroom **inschakelt**, start de tapijtverwarming automatisch in de **laatst gebruikte stand**.
- Wordt de tapijtverwarming handmatig uitgezet via de bedieningsconsole tijdens gebruik met de smart-plug? Dan blijft deze uitgeschakeld, ook als de stroom via de smart-plug weer wordt ingeschakeld.

Zo gebruik je de Stromboli optimaal in combinatie met een smart-plug — voor een comfortabele en efficiënte bediening van je tapijtverwarming.

Ondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw verkooppunt of installateur.

Of voor Nederland/België met de importeur:

DVH Products

service@dhvh-products.nl / 033 – 303 4337





V1025





VH Carpet heater “Stromboli”

Thank you for purchasing VH carpet heater Stromboli. The VH carpet heater can be placed under a rug or carpet and is specifically designed to give off an even and very comfortable warmth. This way extra comfort can easily be added to the seating area. You can use the carpet heating wherever there is a rug, in the sitting area, near the sofa, at your workplace, in fact anywhere where the floor feels cold. This adjustable carpet heater is equipped with an LCD controller. Using the controller, the maximum temperature can be set to 8 positions and the timer is operated.

Specifications

- Carpet heating
- IP rating: IP50
- Colour: Black (top) / Gray (bottom)
- Works directly on 230 Volt, equipped with on/off switch, 8 heating settings and timer function.
- With overheating protection
- Equipped with 8 settings 1/2: low, 3/4/5/6: medium, 7/8: high*
- Max. timer duration: 960 minutes

Dimensions and power

Available in the dimensions:

Item code	Size	Maximum power
TVW501-LCD	140x200 cm	450 Watt
TVW601-LCD	160x230cm	610 Watt

Application

- The carpet heater is suitable for use in dry areas.
- The carpet heater is suitable for use on non-heat-sensitive floors. Take care when applying to PVC or vinyl.
- The carpet heater is not suitable for use on untreated wood (such as underlayment). Stains may occur when used on such untreated surfaces.

** The temperature achieved depends on the floor and ambient temperature.*





Instructions for use

- Do not use in wet / humid areas or outdoor environments.
- Only cover the carpet heating evenly and completely with a rug or carpet, do not cover it partially or with other materials to prevent overloading and overheating.
- Do not place insulating objects/materials on the carpet heater to avoid overheating. For example, but not exclusively, boxes, ottoman or furniture that does not stand on legs.
- Only use the carpet heater on a dry and level surface.
- Do not fold the carpet heater other than on the original folds, do not roll up, do not pierce, do not cut.
- Do not damage the connection cable and related parts and components.
- In case of damage to the cable, LCD controller or carpet heater, immediately remove the plug from the socket, contact your supplier if necessary.
- Only clean the carpet heater with a damp cloth and mild detergent. Vacuuming possible. Not suitable for the washing machine.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instruction or are under constant supervision when using the appliance by a person responsible for their safety.

Important safety information

- Always disconnect the power completely when handling the electrical components, during installation, removal, cleaning or maintenance.
- Read all information in this manual carefully.
- Use the carpet heater only as described in the manual.
- Preferably, keep the controller connected to the carpet heating at all times. If the plug has been disconnected, make sure to reconnect it properly by aligning the plug correctly to avoid any damage.

Store

- When the carpet heater is not used for a longer period of time, store it clean and dry.
- Do not roll up carpet heater, store folded as originally supplied.
- Keep the controller connected to the carpet heating while storing the product. If the plug has been disconnected, make sure to reconnect it properly by aligning the plug correctly to avoid any damage.

Warranty

We can only give you the full warranty if it is installed correctly and used in accordance with these instructions. VH carpet heating is a maintenance-free heating system with a 2-year warranty on the electrical operation of the carpet heating.





Control of the carpet heater

Note : the controller gets warm when using the heating. Do not cover the controller.

First use

When using for the first time, switch on the carpet heating at the lowest setting (1), and increase it in steps to determine the correct level for the environment.

Temperature settings

- Switch on the heating by pressing and holding the Model/Off button for approx. 3 seconds.
- The heating is switched on in the lowest setting (1).
- Press the Model/Off button several times to switch settings.
- The carpet heating has 8 settings. The screen shows which position the heating is set to: 1 to 8
- These positions represent the surface temperature of the carpet heating:

1-2	Low (28/31 °C) *
3-4-5-6	Medium (34/37/40/43 °C) *
7-8	High (46/49 °C) *

While the carpet is heating up, the set position (1 to 8) flashes. When the carpet heater has reached the desired temperature, the number stops flashing.

** This reference temperature regards the limitation of the carpet heating at this setting, The actual temperature depends on the floor temperature and structure, and the ambient temperature.*

Timer settings

- To set the timer, press and hold the TIMER button until the minutes flash
- Press the timer button several times to select the desired setting.
- Wait a few seconds for the settings to be saved.
- The screen shows the number of minutes remaining on the timer.
- The timer can be set to OFF (no timer, continuous on)-60-120-240-360-480-600-720-840-960 minutes.
- When the device is switched on, the timer automatically starts with the previous setting.





Using the Stromboli with a Smart Plug

The Stromboli carpet heater comes equipped with a timer function. For added convenience, it can also be used with a smart plug. This allows you to set specific times for the heater to automatically switch on or off.

Setting up the Smart Plug Function

Follow the steps below to prepare the Stromboli for use with a smart plug:

1. Plug the carpet heater into the smart plug and make sure the smart plug is turned on so the heater receives power.
2. Switch on the control console of the carpet heater.
3. Press and hold the **timer button** until the minutes on the display start flashing.
4. Press the **timer button** repeatedly until **“Off”** appears on the screen.
5. Select your desired heating level.

The carpet heater is now ready for use with the smart plug.

Using the Heater with a Smart Plug

- When the power is **turned off** via the smart plug, the carpet heater will also **switch off**.
- When the power is **restored** via the smart plug, the carpet heater will **restart** in the **last used setting**.
- If the carpet heater is **manually switched off** on the control console while using the smart plug, it will **remain off** even when the smart plug is turned back on.

This setup allows you to use your Stromboli carpet heater efficiently and conveniently with a smart plug.

Support

For support, please contact your installer or vendor. Or for the Netherlands/Belgium contact the importer:

DVH products / service@dvh-products.nl / +31 (0) 33 – 303 4337





V1025



