Quality Heating

Civetta elektrische radiator



Quality Heating

Inhoud

1. Inhoud
2. Veiligheidswaarschuwingen
3. Technische specificaties
4. Installatie
5. Wand montage
6. Thermostaat bedienen
7. Downloaden en installeren van de App
8. Onderhoud

Quality Heating

Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	**Waarschuwing!** Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	**Waarschuwing voor elektrische spanning!** Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	**Verboden om voorwerpen op te leggen!** Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker **niet** verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

Quality Heating

Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaats dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

Quality Heating

Technische specificaties

Model	Civetta
Aansluiting	230 V
Afmeting in cm	
Gewicht in kg	
Vermogen	
IP waarde	
EAN	
Garantie	
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	120 cm
Materiaal	

Quality Heating

Installatie

Afhankelijk van uw muurtype kunnen alternatieve bevestigingen nodig zijn om de verwarming aan uw muur te bevestigen. Bij twijfel dient advies te worden ingewonnen bij een installateur.

Quality Heating

Wand montage



Quality Heating

Thermostaat bedienen



Quality Heating

Thermostaat functies

Aan/uit zetten: Druk kort op de aan/uit knop om de thermostaat in te schakelen. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, reageert deze niet op andere knoppen.

Modus wisselen: Druk snel en kort op de modus knop om te wisselen van modus, deze worden weergegeven in de volgende volgorde: Comfortmodus –Ecomodus –Vorstbeveiliging

Comfortmodus: Deze is standaard ingesteld op een kamertempratuur van 19 °C De kamertemperatuur kan worden ingesteld tussen 7 en 30°C. Om de kamertempratuur in te stellen, druk je kort op de ▲ of ▼ knop. (stappen van 0,5 °C) Het verwarmingsicoon brandt tijdens verwarmen; anders niet zichtbaar.





Ecomodus: Druk kort op de modusknop (menuknop) om naar de ecomodus te schakelen. Standaardtemperatuur is 15,5°C. Om de kamertempratuur in te stellen, druk je kort op de ▲ of ▼ knop. (stappen van 0,5 °C) Het verwarmingsicoon brandt tijdens verwarmen; anders niet zichtbaar.





Quality Heating

Thermostaat functies

Vorstbeveiligmodus: Druk kort op de modusknop (menuknop) om naar de vorstbeveiligingmodus te schakelen. De ingestelde temperatuur van 7°C kan niet worden aangepast. Het verwarmingsicoon brandt tijdens verwarmen; anders niet zichtbaar.





Tijdfunctiemodus (timermode): Druk kort op de modusknop (menuknop) om naar de tijdfunctiemodus te schakelen. Bij eerste gebruik verschijnen 4 nullen. Lang indrukken (3 sec) om timer-instelling te openen. Kort indrukken wisselt: uur → minuut → week → afsluiten.



Uren instellen: Om de uren in te stellen, druk je kort op de modusknop (menuknop). Druk vervolgens op ▲ of ▼ knop om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0–23 uur, in stappen van 1 uur. Na 30 seconden zonder invoer wordt de instelling automatisch beëindigd en schakelt het display door naar de minuut instellingen.



Quality Heating

Thermostaat functies

Minuten instellen: Om de mintuten in te stellen, druk je kort op de modusknop (menuknop). Druk vervolgens op ▲ of ▼ knop om de minuten in te stellen binnen het bereik van 0–59 minuten, in stappen van 1 minuut. Na 30 seconden zonder invoer wordt de instelling automatisch beëindigd en schakelt het display door naar de daginstelling.



Quality Heating

Thermostaat functies



Dagprogramma openen
Zet de radiator in wekelijkse timer-modus.
Lang indrukken om het dagprogramma in te stellen.
De dagen P1 t/m P7 staan standaard op Economiemodus.
P1 = maandag, P2 = dinsdag, … P7 = zondag.
In dit scherm zie je het uurvak, bijvoorbeeld “00” tot “23”.



Dag kiezen
Kort indrukken om van dag te wisselen (P1 tot P7).
Je kunt nu bijvoorbeeld P1 (maandag) instellen.

Tijdvakken instellen
Elk uur van de dag kan een modus hebben: Comfort, Economie of Ontdooien.
Gebruik ▲ **of** ▼ om de modus van een bepaald uur te wijzigen.
Elke keer dat je een uur wijzigt, flitst dat uur op het display, zodat je ziet welk uur je aanpast.
Voorbeeld:
Stel P1 (maandag) van 7:00 tot 21:00 op Comfortmodus.
Stel 22:00 tot 23:00 op Ontdooimodus.
Alle andere uren blijven op Economiemodus.



Cyclische tijdsinstelling
De uren gaan van 0 tot 23 en daarna weer terug naar 0.
Dus je kunt meerdere periodes instellen binnen dezelfde dag.
Bij elk uur dat je wijzigt, verandert de tijd automatisch met 1 uur per stap.



Quality Heating

Thermostaat functies

Kinderbeveiliging

In aan-stand, lang indrukken van ▲ + ▼ (3 sec) om het scherm te vergrendelen. Alleen de aan/uit-knop werkt. Herhaal om te ontgrendelen.

Ramen-open detectie

Bij een plotselinge daling van 2°C binnen 5 minuten schakelt het apparaat naar 7°C en verwarmt 60 minuten. Herhaalt indien nodig.

Hoge temperatuur anti-verbranding

Bij het bereiken van de ingestelde hoge temperatuur stopt de verwarming automatisch, hervat bij afkoeling.

Kanteldetectie

Bij omvallen stopt de verwarming automatisch. Hervat na rechtzetten.

Interne instellingen

Lang indrukken 10 sec bij uitgeschakeld apparaat.

Temperatuurcompensatie (-5 tot 5°C, standaard -2)

Ramen-open functie (OF, 60, 90; standaard OF)

Hoge temperatuur anti-verbranding (70, 75, 80°C; standaard 75)

WiFi aan/uit (standaard aan)

Fabrieksinstellingen herstellen

Lang indrukken 10 sec in standby. Het systeem herstelt standaardwaarden: Comfort 19°C, Economie 15,5°C, Timer 00:00, Week 1, P1-P7 Economie, Compensatie -2, Ramen OF, Anti-verbranding 75°C, WiFi aan.

Quality Heating

Downloaden en installeren van de App

Download de “Tuya Smart” APP (Android/iOS). Volg de instructies om een account aan te maken en het apparaat toe te voegen.

Ingang netwerkmodus: Lang indrukken 3 sec bij uitgeschakeld apparaat.

App toevoegen: “Add Device” → “Automatically Discover Devices” → “Click to Add”

WiFi wachtwoord invoeren: Volg stappen in de APP.

Succes/fout: “PS” = succesvol, “FA” = mislukt

Quality Heating

Onderhoud

Belangrijk: Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud of reiniging uitvoert.

Reiniging van het oppervlak:
Veeg de heater af met een zachte doek of plumeau. Gebruik geen chemische oplosmiddelen zoals benzine, alcohol of schoonmaakmiddelen, omdat dit het apparaat kan beschadigen. Zorg dat er geen water in het bedieningspaneel of de kieren van de behuizing komt. Laat het apparaat volledig drogen voordat je het weer inschakelt.